

## فلوجارت نمونه برداری آب در محدوده مراکز بهداشتی و درمانی

آماده کردن وسایل نمونه برداری  
(پنبه، الکل، کبریت، پنبه، وسیله نقلیه، کلد باکس، آیس بگ)  
و تهیه فرم ارسال به آزمایشگاه و شماره گذاری آن

تهیه پاس ماموریت با ذکر آدرس محلهاي نمونه برداري

مراجعه کارشناس به مکانهاي مورد نظر

باز نمودن شیر آب به مدت ۱ الي ۲ دقیقه

انجام کلر سنجي

بستن شیر آب و ضد عفوني نمودن به وسیله شعله و پنبه و الکل

باز نمودن شیر آب به مدت ۳۰ ثانیه

باز نمودن درب شیشه در مجاروت شعله

پر نمودن ۲/۳ حجم شیشه از آب و بستن درب شیشه

تکمیل فرم برجسب شیشه و قراردادن شیشه ها داخل کلد باکس در مجاورت آیس بگ

تحویل نمونه به آزمایشگاه آب در کمتر از ۶ ساعت

دریافت شیشه هاي استریل از آزمایشگاه جهت نمونه برداري بعدي

مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی